

Marker remover Uchida pentru stergere 300 dcr

Pret: 8¹⁵ RON (fara TVA)

Disponibilitate: Comanda speciala



Descriere

DecoColor® Remover – Marker pentru îndepărtarea vopselei pe bază de xilen

Scapă rapid și eficient de vopseaua nedorită cu markerul **Remover** – marker special conceput pentru îndepărtarea cernelii xilenice de pe diverse suprafețe. Formula sa puternică dizolvă rapid vopseaua, facilitând curățarea fără efort.

Beneficii:

- **?** Îndepărtează eficient vopseaua DecoColor xilenică
- **?** Formulă specială cu solvent activ
- **?** Ideal pentru suprafețe multiple
- **?** Vârf tip daltă pentru aplicare precisă

Mod de utilizare:

1. Aplică solventul direct peste vopseaua de eliminat.
2. Lasă să acționeze câteva secunde.
3. Șterge zona cu o lavetă sau o cârpă curată.

Ideal pentru artiști, pasionați de DIY și profesioniști care au nevoie de o soluție rapidă și curată pentru corectarea lucrărilor cu marker permanent.